

# Grabo PLANKIT LVT padló alkalmazástechnikai ismertető

## Tisztelt Partnerünk!

A Grabo Plankit luxus vinil padlólap közületi és lakossági célra is alkalmazható nagy kopásállóságú, esztétikus vízálló burkolat valóságos mintázatokkal. A fektetési és tisztítási ajánlásaink betartásával hosszú ideig elégedettek lesznek termékünkkel.

### 1. Aljzat

Az aljzat legyen kiváló minőségű, megfelelően előkészített, szilárd, stabil, sima, kiegyenlített, tiszta és száraz. Cement esztrich esetén az aljzat nedvességtartalma max. 2 CM% lehet.

LVT burkoláshoz alkalmas aljzat típusok: beton/cement, anhidrid, rétegelt lemez, kő, terrazzo, kerámia, tömör szerkezetű PVC padló.

Nem fektethető az LVT szőnyegre, habszerkezetű PVC padlóra, fa parkettára, laminált padlóra, úsztatott padló szerkezetekre, aszfaltra, bitumenre.

### 2. LERAKÁS ELŐTT BETARTANDÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A lerakandó padlót és ragasztót a lerakás helyiségében min. 24 óráig akklimatizálni kell 18-25°C-on.

Lerakás előtt ellenőrizni kell a padló színét, felületét, hibamentességét.

A helyiségen belül azonos gyártási számú padlót szabad lerakni.

### 3. Ragasztó

Javasolt ragasztó: nyomás érzékeny, vizes bázisú akrilát ragasztó, például Henkel Thomsit K 188E, Uzin KE 2000S, Mapei Ultrabond Eco 4LVT vagy egyéb ezekkel egyenértékű típusok.

Ragasztó felhasználás: nedvszívó aljzatnál A/2-es spatula, cca. 250 g/m<sup>2</sup>, nem nedvszívó aljzatnál A/4-es spatula, cca. 200 gr/m<sup>2</sup>.

### 4. Fektetés

- Az LVT padló lapokat a beeső fény irányával párhuzamosan fektessük.

- Mérjük meg a helyiség méreteit és jelöljük ki a fektetés egyenes kezdő vonalát. A kezdő vonalnak a fal legmélyebb pontjától mért távolsága minimum az LVT padlólap szélessége mínusz 2-3 cm, illetve a padlólap szélességének többszöröse mínusz 2-3 cm.

- Spatulával kenjük a ragasztót az aljzatra, egyidejűleg 3-4 sornyi területre valót és várunk, amíg a ragasztó megszárad. Végezzünk ujjesztet!
- Szigorúan tartunk be a ragasztógyártó előírásait!
- Az LVT lapokat eltolással fektessük a ragasztóba, a kezdővonalon indulva szorosan illesszük a lapokat egymás mellé és parafa bedörzsölővel nyomjuk bele a ragasztóba a lapokat. Ha a sor végén a lap hossza nagyobb a szükségesnél, vágjuk el méretre derékszögben és a leeső darabot a következő sor elején az indulásnál használjuk fel.
- A leeső darab hossza nem lehet 20 cm-nél kisebb.
- Hengereljük le a lefektetett lapokat 50-70 kg tömegű acélhengerrel minden irányban.
- A falaknál szabjuk be méretre a lapokat úgy, hogy hagyjunk 2-3 mm dilatációs rést.
- Készítsük el a szegélyezést. A szegély készülhet az LVT-ből, de használhatunk fa, fém és egyéb műanyag szegély anyagot is.
- A szükséges helyeken használjunk szilikon tömítő anyagot.

### 5. Tisztítás és karbantartás

Alaptisztítás, periodikus tisztítás géppel

A szilárd szennyeződések távolítsuk el sepréssel vagy porszívóval.

**Eszközök:** lúgos tisztítószer, egytárcsás tisztítógép, piros pad, nedvesség lehozó kézi eszköz.

A tisztítófolyadékot 5-10 m<sup>2</sup>-nyi területen oszlassuk el, 10-15 perc behatódó eltelte után súroljuk fel a felületet, szívassuk fel a szennyes takarító folyadékot, majd vízzel öblítsük tisztára a felületet és távolítsuk el a vizet a felületről.

A periodikus tisztítást a használat intenzitásától és szennyezettségétől függően végezzük.

#### Napi tisztítás

A szilárd szennyeződések távolítsuk el sepréssel vagy porszívóval.

#### Kézi nedves tisztítás:

**Eszközök:** mop (lehetőleg mikroszálas), vízlehuzó kézi eszköz, tisztítószer, általában semleges vagy gyengén lúgos.

A tisztítást kétvödörös módszerrel végezzük. Gépi nedves tisztításhoz használunk egytárcsás súrológépet és fehér pad-et.

Soha ne alkalmazzunk olyan tisztítószer, mely karcolást vagy a felület egyéb sérülését okozhatja. A gumikerekek és gumi bútorképek a padló elszíneződését okozhatják, ezért ilyen helyen használjunk védő alátétet.

#### Javasolt tisztítószer

#### Gyártók/termékek:

Werner&Mertz GmbH /TANA (Innomat, Tana) ill. Dr. Schutz (PU Cleaner, Elatex)

#### Gépi alap és periodikus tisztításhoz:

Innomat 3 % -os oldat vagy PU Cleaner 10 %-os oldat.

#### Napi gépi tisztításhoz:

Innomat 0,5 %-os oldat vagy PU Cleaner 0,5 %-os oldat.

#### Napi kézi takarításhoz:

Tana SR 13 0,5-1 %-os oldat vagy PU Cleaner 0,5 %-os oldat.

#### Folteltávolításhoz:

Tana Sprinter vagy Elatex.

Egyéb gyártók hasonló vegyi összetételű termékei szintén alkalmazhatók termékünk tisztításához.

